



Betriebsanleitung

Elektronischer Vorwahlzähler NE212

Inhal	t	Seite
1	Allgemeines / Sicherheitshinweise	2
2	Das Gerät kennenlernen	4
2	Bestandteile des Gerätes	4
2.1	Blockdiagramm	4
3	Gerät anschließen	5
3.1	Versorgungsspannung anschließen	6
3.2	Signalausgänge belegen "Relaiskontakte"	6
3.3	Elektronische Ausgänge belegen	7
3.4	Signaleingänge belegen	7
3.4.1	Anschlussbeispiele	9
3.5	Geberversorgung anschließen	9
3.6	Schnittstellen anschließen	10
3.7	Testroutine durchführen	10
4	Bedienerebene	11
5	Programmierebene	15
5.1	Betriebsarten Hauptzähler	24
5.2	Zählweise (Input modes)	24
5.3	Ausgangsverhalten (Output modes)	25
6	Technische Daten	27
6.1	Abmessungen und Einbaumaße	27
6.2	Werkseinstellungen	28
6.3	Fehlermeldungen	28
7	Ausführungen und Bestellbezeichnung	28



Allgemeines

Nachfolgend finden Sie die Erklärungen der verwendeten Symbole dieser Betriebsanleitung.

Zeichenerklärung

- → Dieses Zeichen bedeutet ausführende Tätigkeiten.
- Dieses Zeichen steht für ergänzende technische Informationen.



Dieses Symbol steht vor jenen Textstellen, die besonders zu beachten sind, damit der ordnungsgemäße Einsatz des Gerätes gewährleistet ist.



Dieses Symbol steht vor jenen Textstellen, die zusätzliche wichtige Informationen liefern.

Kursivschrift

Zum schnellen Auffinden von Informationen sind wichtige Begriffe in der linken Textspalte kursiv wiedergegeben.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Hinweise

Das Gerät ist nach den anerkannten Regeln der Technik entwickelt und gebaut worden. Das Gerät hat das Herstellerwerk betriebsbereit und in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen! Um diesen Geräte-Status zu erhalten, ist es erforderlich, dass Sie das Gerät

- bestimmungsgemäß,
- sicherheits- und gefahrenbewusst,
- unter Beachtung dieser Betriebsanleitung und insbesondere dieser Sicherheitshinweise

installieren/betreiben!

Stellen Sie sicher, dass das Personal die Betriebsanleitung, und hier besonders das Kapitel "Sicherheitshinweise", gelesen und verstanden hat. Ergänzend zur Betriebsanleitung sind allgemeingültige gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu beachten und sicherzustellen.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Einsatzgebiet des Gerätes umfasst das Steuern und Überwachen von industriellen Prozessen in der Metall-, Holz-, Kunststoff-, Papier-, Glas-, Textilindustrie u. ä.

Das Gerät darf nur

- in ordnungsgemäß eingebautem Zustand und
- entsprechend den Angaben der Technischen Daten betrieben werden!



Der Betrieb außerhalb der angegebenen Beschreibungen/ Parameter ist nicht bestimmungsgemäß und kann in Verbindung mit den zu steuernden/überwachenden Anlagen/Maschinen/ Prozessen zu

- tödlichen Verletzungen,
- schweren Gesundheitsschäden,
- Sachschäden oder
- Schäden an den Geräten

führen!

Sicherheitshinweise

NE212



Die Überspannungen, denen das Gerät an den Anschlussklemmen ausgesetzt wird, müssen auf den Wert der Überspannungskategorie II (siehe Technische Daten) begrenzt sein!

Das Gerät darf nicht

- in explosionsgefährdeten Bereichen,
- als Medizingeräte,
- in Einsatzbereichen, die nach EN 61010 ausdrücklich genannt sind, betrieben werden!



Wird das Gerät zur Steuerung/Überwachung von Maschinen oder Prozessen benutzt, bei denen infolge Ausfall/Fehlfunktion oder Fehlbedienung des Gerätes

- eine lebensbedrohende Gefahr.
- gesundheitliche Risiken oder
- die Gefahr von Sach- oder Umweltschäden entstehen könnte(n), dann müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor!

Manipulationen am Gerät können dessen Funktionssicherheit negativ beeinflussen und somit Gefahren hervorrufen! Führen Sie keine Reparaturen am Gerät durch! Schicken Sie defekte Geräte an den Hersteller zurück!

1.3 Installation/Inbetriebnahme

Bei Veränderungen (einschließlich des Betriebsverhaltens), die die Sicherheit beeinträchtigen, ist das Gerät sofort außer Betrieb zu setzen.

Die Installation darf nur nach dem im Kapitel 3 "Anschließen" beschriebenen Verfahren erfolgen.

Bei Installationsarbeiten an den Geräten ist die Stromversorgung unbedingt abzuschalten. Installationsarbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden.

Max. Spannung 250 V Klemme - Klemme, Erde - Klemme.

Nach korrekter Montage und Installation ist das Gerät betriebsbereit. Nach erfolgter Inbetriebnahme machen Sie sich mit der Handhabung des Gerätes unter dem Kapitel 4"Bedienerebene" vertraut.

1.4 Wartung/Instandsetzung

Stromversorgung aller beteiligten Geräte unbedingt abschalten. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden.

Bei erfolgloser Störungssuche darf das Gerät nicht weiter eingesetzt werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.



2 Das Gerät kennenlernen

2.1 Das Gerät besteht aus


- Vorwahlzähler mit 2 Vorwahlwerten und Skalierungsfaktor, 6-stellig
- Nebenzähler mit Vorwahlwert und Multiplikator, 6-stellig
- Gesamtsummenzähler, 8-stellig
- Betriebsstundenzähler, 6-stellig

Betriebsparameter/LED-Anzeige

- XP Aktueller Hauptzählerstand
- P1 Vorwahlwert 1 Hauptzähler
- P2 Vorwahlwert 2 Hauptzähler
- SC Setzwert für Hauptzähler (XP)
- Σ Gesamtsummenzähler
- XB Zählerstand Nebenzähler B1 Vorwahlwert Nebenzähler
- Laufender Wert des Betriebsstundenzählers


Bedienfeld

- O... 9 Zehnertastatur
- Umschalttaste Funktionsanzeige
- Umschalttaste Programmier-/Bedienerebene
- Funktionstaste
- **L/-** Vorzeichentaste
- Rückstelltaste



2.2 Blockdiagramm

Das Blockdiagramm zeigt die Bestandteile des Gerätes. Außerdem sind die Anschlüsse und Verbindungen dargestellt.








3 Gerät anschließen


In diesem Kapitel wird zuerst die Anschlussbelegung sowie einigen Anschlussbeispiele vorgestellt.

In den Kapiteln 3.1 bis 3.5 finden Sie konkrete Hinweise und technische Daten für die einzelnen Anschlüsse.

Die beiden Ein- und Ausgänge liegen auf zwei steckbaren Schraubklemmen. Die beiden 12-poligen Schraubklemmen sind polverlustfrei codiert.

Anschlussbelegung





Anschluss	Funktion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	unbelegt Versorgungsspannung Versorgungsspannung 1 Relaiskontaktausgang P1 oder 1 elektronischer Ausgang auf Pin 5 1 Relaiskontaktausgang P2 oder 1 elektronischer Ausgang auf Pin 8 1 Relaiskontaktausgang B1 oder 1 elektronischer Ausgang auf Pin 11 Signaleingang Spur A Signaleingang Spur B Rückstellung / Reset XP Stop/Hold XP/Betriebsstundenzähler Signaleingang XB-Zähler Rückstellung XB Codiereingang für Eingangslogik Sensorversorgung 0 V Sensorversorgung +24 V
21 22	Option RS485 T,R- Option RS485 T,R+
23 24 25 26	Option RS232 Option RS422 TxD TxD + TxD - RxD + GND RxD -









Litzenanschluss aus Gründen des Berührungsschutzes nach VDE 0411 Teil 100 nur mittels Aderendhülsen mit Isolierstoffkappen. Vom Werk unbelegte Anschlüsse nicht anderweitig belegen. Es wird empfohlen, alle Geber-Anschlussleitungen abzuschirmen und die Abschirmung einseitig zu erden. Beidseitige Erdung wird empfohlen bei HF-Störung und falls bei größeren Entfernungen Potential-Ausgleichsleitungen installiert sind. Die Geber-Anschlussleitungen sollen nicht im gleichen Kabelstrang mit der Netzversorgung und den Ausgangs-Kontaktleitungen geführt werden.

230 V +6/-10 %

50/60 Hz



Bei Wechselspannungsanschluss


Versorgungsspannung Wechselspannung	Empfohl. ext. Absicherung
24 V ± 10 % 50/60 Hz	
48 V ± 10 % 50/60 Hz	M 400 mA
115 V ± 10 % 50/60 Hz	M 125 mA

3.1 Versorgungsspannung anschließen

Durch den seitlich zugänglichen Spannungswahlschalter sind 2 Wechselspannungen (siehe nebenstehende Tabelle) schaltbar. Die jeweils höhere Wechselspannung (48 V oder 230 V) ist vom Werk eingestellt.

→	Benötigte Wechselspannung am Spannungswahlschalter	
	einstellen	
\rightarrow	Wechselspannung an den	

Wechselspannung an den Anschlüssen 2 und 3 gemäß Anschlussplan anschließen.



Bei Gleichspannungsanschluss

M 125 mA

Versorgungsspannung	Empfohl. ext.
Gleichspannung	Absicherung
24 V ±10 % max. 5 % RW	M 125 mA

Störungsfreie Versorgungsspannung anschließen. Die Versorgungsspannung also nicht zur Parallelversorgung von Antrieben, Schützen, Magnetventilen usw. verwenden.

→ Gleichspannung gemäß Anschlussplan anschließen.



Brandschutz: Gerät netzseitig über die am Anschlussschaltbild empfohlene externe Sicherung betreiben. Nach VDE 0411 darf im Störungsfall 8 A / 150 VA (W) niemals überschritten werden.

3.2 Signalausgänge belegen "Relaiskontakte"

Die Anschlüsse 4, 5 und 6 sowie 7, 8 und 9 sind potentialfreie Umschaltkontakte. Die Anschlüsse 10 und 11 sind je nach Bestellangabe als Öffner oder Schließer im Werk definiert. Die Signalausgänge können nach nebenstehendem Anschlussschema belegt werden.

Die Einstellung Wisch- oder Dauersignal und die Wischzeit erfolgt in der Programmierebene (Zeilen 31, 32 und 33).

Max. Schaltleistung	Max. Schaltspannung	Max. Schaltstrom
150 VA/30 W	250 V	1A



Der Anwender muss dafür sorgen, dass bei einem Störfall eine Schaltlast von 8 A/150 VA (W) nicht überschritten wird.

Funkenlöschung intern mit 2 Zink-Oxyd-Varistoren (275 V).

Die Ausgangsrelais des Gerätes (1 Relais oder mehrere) dürfen in der Summe max. 5 x pro Minute schalten. Zulässige Knackstörungen nach Funkenentstörnorm EN 55011, EN 50081-2 für den Industriebereich. Bei höherer Schalthäufigkeit muss der Betreiber, eigenverantwortlich unter Berücksichtigung der zu schaltenden Last, für die Funkenentstörung vor Ort sorgen.

→ Anschlüsse 4, 5 und 6 sowie 7, 8 und 9 sowie 10 und 11 (Relaiskontakt-Ausgänge) entsprechend belegen.



3.3 Elektronische Ausgänge belegen

Die elektronischen Ausgänge (Anschlüsse 5, 8 und 11) sind nach Bestellangabe als NPN- oder PNP-Schalttransistor im Werk programmiert (offener Kollektor). Die Ausgänge sind als Wisch- oder Dauersignal in der Programmierebene (Zeile 31, 32, und 33) programmiert.

Ausgangslogik	Max. Schaltspannung	Max. Schaltstrom
NPN	+35 V	50 mA
PNP	+12-+24 VDC bei AC-Betrieb, belastungsabhängig	20 mA bei AC-Betrieb 50 mA bei DC-Betrieb



Die elektronischen Ausgänge sind nicht kurzschlußfest.

→ Anschlüsse 5, 8 und 11 entsprechend belegen.

3.4 Signaleingänge belegen

Die Anschlüsse 12 bis 17 sind AC-Optokopplereingänge. Die Anschlüsse 12 (Spur A) und 13 (Spur B) sind Impulseingänge für die Hauptzähler (XP)-Zählung.

Der Anschluss 14 ist ein externer Eingang für die Rückstellung des Hauptzählers.

Der Anschluss 15 dient je nach Einstellung in der Programmierebene (Zeile 40):

- als Zählstoppeingang für den Hauptzähler (XP),
- als Starteingang für den Betriebsstundenzähler oder
- zur Anzeigenspeicherung (HOLD-Funktion) des angewählten Parameters. Bei der Anzeigenspeicherung ist gleichzeitig die Tastatur gesperrt.

Der Anschluss 16 (XB-Zähler) ist der Impulseingang für den Nebenzähler (XB). Der Anschluss 17 ist der Eingang für die Rückstellung des Nebenzählers.

Anschluss	Eingangs- widerstand	Ansteuerstrom	Abschaltstrom
12	1,65 kohm	> 9 mA, < 16 mA	< 0,5 mA
13	1,65 kohm	> 9 mA, < 16 mA	< 0,5 mA
14	3,3 kohm	> 5 mA, < 8 mA	< 0,5 mA
15	3,3 kohm	> 5 mA, < 8 mA	< 0,5 mA
16	1,65 kohm	> 9 mA, < 16 mA	< 0,5 mA
17	3,3 kohm	> 5 mA, < 8 mA	< 0,5 mA



Durch Anlegen eines externen Signals (Signalbreite >= 30 ms) an Anschluss 14 wird der Hauptzähler (XP) und an Anschluss 17 der Nebenzähler (XB) zurückgesetzt. Während das externe Signal anliegt, erfolgt keine Zählung. Die Art der Rückstellung wird in der Programmierebene (Zeilen 29, 30) eingestellt.

→ Anschlüsse 12 bis 17 entsprechend belegen.



Die maximale Zählfrequenz wird in der Programmierebene (Zeile 24, 25 und 26) ausgewählt. Geeignete Drehgeber siehe Drehgeber-Katalog.

Eingangslogik programmieren

Die Logik der Signaleingänge lässt sich durch eine Brücke zwischen den Anschlüssen 18, 19 und 20 nach folgender Tabelle programmieren.

Verwenden	Gebersignale	Verwenden
- wenn der Impulsgeber nicht von der Geberversorgung aus dem Zähler versorgt wird.	PNP, Ansteuerung mit positivem Signal.	18 und 19 20 19 18 17 16 15 14 13 12
- wenn der Impulsgeber eine Gegentakt- oder PNP-Endstufen hat.		
- wenn mehrere Zähler parallel von einem Impulsge- ber angesteuert werden.		
- wenn der Impulsgeber eine NPN-Endstufe hat. - wenn der NAMUR-Geber angeschlossen ist.	NPN, Ansteuerung mit negativem Signal.	18 und 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12
- bei Wechselspan- nungseingang, max. 24 VAC.	Wechselspannungseingang, Ansteuerung mit max. 24 VAC, max. Zählfrequenz auf 15 Hz für alle Zähleingänge zwingend erforderlich (Zeile 24, 24 und 26).	12 bis 17 18 17 16 15 14 13 12 10 19 14 14 14 14 14 15 14 17 14 15 15 14 17 16 15 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17



Für Geräte mit Wechselspannungsversorgung und Relaisausgang ohne Schnittstelle besteht galvanische Trennung.






3.4.1 Anschlussbeispiele

Ansteuerung durch potentialfreie Kontakte.


Plus geschaltet






Ansteuerung durch inkrementalen Drehgeber.


PNP oder Gegentakt






Ansteuerung durch Nährungsschalter.

PNP oder Gegentakt





3.5 Geberversorgung anschließen

ĥ

Geberversorgung an die Anschlüsse 19 und 20 anschließen. Geberversorgung jedoch nicht zur Versorgung ungelöschter Induktivitäten oder kapazitiver Lasten benutzen.



Die Geberversorgung ist nicht kurzschlussfest.

Anschluss	Spannung	Max. Restwelligkeit	Max. zulässiger Strom
19	0V	_	_
20	+24 VDC +10 %/-50 %	belastungsabhängig	80 mA



3.6 Schnittstellen anschließen

Folgende Funktionen kann die serielle Schnittstelle ausführen:

- Daten abrufen
- Parameter programmieren

Schnittstellenparameter sind:

- die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate),
- das Paritybit.
- Anzahl der Stoppbits,
- die Adresse mit der das Steuergerät von einem Master angesprochen wird.

Diese Schnittstellenparameter können in der Programmierebene (Zeilen 43, 44, 45 und 46) eingestellt werden.

Folgende Norm-Schnittstelle ist an den Zähler anschließbar:

- RS232
- RS422
- RS485

Eigenschaften der Schnittstelle

RS232 Vollduplex-Übertragung mit den Eigenschaften:

- asymmetrisch
- 3 Leitungen
- Punkt-zu-Punkt-Verbindung 1 Sender und 1 Empfänger
- Datenübertragungslänge: max. 30 m

RS422 Vollduplex-Übertragung mit den Eigenschaften:

- asymmetrisch
- 4 Leitungen
- Mehrpunkt-Verbindung 1 Sender und 32 Empfänger
- Datenübertragungslänge: max. 1500 m

RS485 Vollduplex-Übertragung mit den Eigenschaften:

- asymmetrisch
- 2 Leitungen
- Mehrpunkt-Verbindung Sender und Empfänger (max. 32 Geräte)
- Datenübertragungslänge: max. 1500 m
- → Anschlüsse 21 und 22 und gegebenenfalls 23, 24 und 25 mit entsprechender Schnittstelle belegen.

3.7 Testroutine durchführen

Hier finden Sie eine Beschreibung der Testroutine.

Test-Start

- → Tasten ② und ↔ gleichzeitig drücken.
- → Gerät einschalten (obige Tasten solange gedrückt halten).
- Alle Anzeigensegmente werden automatisch nacheinander angezeigt und damit auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft.

Test Erweiterung → Mit der Taste → nacheinander die Tastatur, die Eingänge, Ausgänge und Schnittstelle prüfen.





Beim Test der Ausgänge darf keine Maschinenfunktion angeschlossen sein.

ERSEE .

Test der Tastatur

ın8br5br

Test der Eingänge

 Die Eingänge k\u00f6nnen gleichzeitig oder einzeln angesteuert werden. Die Anzeige erfolgt nur bei angelegtem Signal.

out 123

Test der Ausgänge

→ Tasten 1, 2 und 3 drücken.

Ausgänge sind aktiviert.

Die Ausgänge werden mit der Taste © zurückgestellt.

Anzeigen-Beispiele

SEr FALL

Test der Schnittstelle

n82 12 0 1

Anzeige: Gerätetyp und Programmnummer

10029S 1

Anzeige: Programmdatum und -version

Test-Ende

Damit ist die Testroutine beendet und der Zähler befindet sich in der Bedienerebene.

4 Bedienerebene

In diesem Kapitel lesen Sie die Bedienung und Anwendung des Zählers.

 Das Gerät befindet sich nach dem Einschalten der Versorgungsspannung automatisch in der Bedienerebene.

Bedienerebene

In der Bedienerebene kann/können

- der aktuelle Zählerstand abgelesen und gelöscht werden;
- der eingestellte Vorwahlwert des Hauptzählers und der eingestellte Vorwahlwert des Nebenzählers abgelesen werden;
- der Setzwert abgelesen werden;
- die Gesamtsummenzahl des laufenden Wertes abgelesen und gelöscht werden;
- der aktuelle Zählerstand des Nebenzählers abgelesen und gelöscht werden;
- die Betriebsstundenzahl abgelesen werden.

In der Programmierebene können alle Parameter gesperrt werden



Aktueller Hauptzähler

In der Bedienerebene wird ohne Tasteneingabe der aktuelle Zählerstand angezeigt.



Aktuellen Zählerstand ablesen.

Rückstellen

In der Programmierebene muss eine Freigabe für das Rückstellen bestehen.

→ Taste C drücken.

Vorwahlwerte Hauptzähler

In der Programmierebene muss eine Freigabe für die Vorwahlwerte bestehen.



- → Taste → drücken.
- → Vorwahlwert 1 ablesen.

Ändern

- → Taste (P/R) drücken
- LED P1 blinkt.
- → Vorwahlwert 1 über die Zehnertastatur neu eingeben, alter Wert wird gelöscht.
- → Taste (P/R) drücken.
- Änderung ist beendet.



Nach 15 Sekunden ohne Tastenbetätigung wird der Vorwahlwert automatisch wieder in der Bedienerebene angezeigt.

Weitere Änderungen

- → Taste → drücken.
- Die folgenden Werte k\u00f6nnen auch ge\u00e4ndert werden.



Sind weitere Werte geändert worden, wird nach dem Verlassen der Programmierebene mit der Taste (P/R) wieder der Wert angezeigt, bei dem die Bedienerebene verlassen wurde.



- → Taste → drücken.
- Vorwahlwert 2 abgelesen

P1 P2 m \(\Sigma\) XB B1 (9)

Ändern

- → Taste (P/R) drücken
 - LED P2 blinkt.
 - → Vorwahlwert 2 über die Zehnertastatur neu eingeben, alter Wert wird gelöscht.
 - → Taste (P/R) drücken.
 - Änderung ist beendet.

S T

Nach 15 Sekunden ohne Tastenbetätigung wird der Vorwahlwert automatisch wieder in der Bedienerebene angezeigt.



Weitere Änderungen

- → Taste (→) drücken.
- Die folgenden Werte können auch geändert werden.



Sind weitere Werte geändert worden, wird nach dem Verlassen der Programmierebene mit der Taste R wieder der Wert angezeigt, bei dem die Bedienerebene verlassen wurde.

Setzwert des Hauptzählers

In der Programmierebene muss eine Freigabe für den Setzwert bestehen.



- → Taste (→) drücken
- → Setzwert ablesen

Rückstellen

Taste (c) drücken.

- LED SC blinkt.
- → Setzwert über die Zehnertastatur neu eingeben, alter Wert wird gelöscht.
- → Taste (P/R) drücken.
- Änderung ist beendet.



Nach 15 Sekunden ohne Tastenbetätigung wird der Vorwahlwert automatisch wieder in der Bedienerebene angezeigt.

Weitere Änderungen

- → Taste → drücken.
- Die folgenden Werte k\u00f6nnen auch ge\u00e4ndert werden.



Sind weitere Werte geändert worden, wird nach dem Verlassen der Programmierebene mit der Taste R wieder der Wert angezeigt, bei dem die Bedienerebene verlassen wurde.

Gesamtsummenzähler

In der Programmierebene kann der Gesamtsummenzähler gesperrt werden.



→ Taste → drücken.

→ Gesamtsummenzähler ablesen

Rückstellen

Taste (c) drücken.

Zählerstand Nebenzähler

In der Programmierebene kann der Zählerstand des Nebenzählers gesperrt werden



Taste → drücken.

Nebenzählers ablesen.

XP P1 P2 m Σ XB B1 Φ

Rückstellen →

Taste (c) drücken.

NE212



Vorwahlwert Nebenzähler



- → Taste → drücken.
- → Vorwahlwert des Nebenzählers ablesen.

Ändern

- → Taste (P/R) drücken
- LED B1 blinkt.
- → Taste (c) drücken.
- Vorwahlwert des Nebenzählers über die Zehnertastatur neu eingeben, alter Wert wird gelöscht.
- → Taste (P/R) drücken.
- Änderung ist beendet

 $\hat{\parallel}$

Nach 15 Sekunden ohne Tastenbetätigung wird der Vorwahlwert automatisch wieder in der Bedienerebene angezeigt.

Weitere Änderungen

- Taste → drücken
- Die folgenden Werte können auch geändert werden.



Sind weitere Werte geändert worden, wird nach Verlassen der Programmierebene mit der Taste PR wieder der Wert angezeigt, bei dem die Bedienerebene verlassen wurde.

Betriebsstundenzähler

In der Programmierebene kann der Betriebsstundenzähler gesperrt werden.



- → Taste (→) drücken
- → Betriebsstundenzähler ablesen

XP P1 P2 m Σ XB B1 🔮

Rückstellen

→ Taste C drücken



Schnelle Vorwahleingabe über F-Taste

Sind vom Anwender häufig Änderungen einer bestimmten Vorwahl erforderlich, kann hierzu die F-Taste genützt werden.

Bei Betätigung der Taste **F** wechselt die LED-Symbol-Anzeige direkt zur erwünschten Vorwahl (die Auswahl wird in der Programmierzeile 35 vorgenommen), der neue Vorwahlwert kann sofort über die 10er-Tastatur eingegeben werden, bei wird der alte Wert automatisch gelöscht. Zur Bestätigung des neuen Wertes wird wieder die Taste **F** gedrückt.

Ablauf

- 1. (F) drücken
- 2. Vorwahl eingeben
- 3. F drücken



5 Programmierebene

In diesem Kapitel finden Sie die Beschreibung, wie Sie das Gerät programmieren.

Programmierebene In der Programmierebene werden Betriebsparameter eingestellt.

Die Programmierebene ist in 4 Programmierfelder gegliedert.

1. Programmierfeld Im ersten Programmierfeld k\u00f6nnen alle Betriebsparameter angew\u00e4hlt und ge\u00e4ndert werden. Hier werden auch die Betriebsparameter angezeigt, die in der Bedienerebene gesperrt sind. Das erste Programmierfeld besteht aus 8 Zeilen.

Programmierfeld Im zweiten Programmierfeld k\u00f6nnen die einzelnen Betriebsparameter f\u00fcr den Zugriff in der Bedienerebene gesperrt und freigegeben werden. Im ersten Programmierfeld ist ein Zugriff auf diese gesperrten etriebsparameter m\u00f6glich.

3. Programmierfeld Im **dritten Programmierfeld** können alle maschinenbedingten Funktionen und Werte programmiert werden.

4. Programmierfeld Im **vierten Programmierfeld** können die Schnittstellenparameter programmiert werden.

Tastenbedienung

Programmierung einschalten Für die einzelnen Programmierfelder ist die Tastenbedienung einheitlich. Die Tastenbedienung kann in Bediener- und Programmierebene
unterschiedlich sein. Daher sind alle Funktionen vollständig beschrieben.

Taste →

Funktion in Bediener- und Auf den nächsten Betriebsparameter in der Bedienerebene und Pro-Programmierebene grammierebene umschalten, für Schnelldruchlauf die Taste gedrückt halten.

Taste P/R

Funktion in Bediener- und Programmierebene/Bedienerebene umschalten.
Programmierebene

Tasten ①... 9Funktion in Bediener- und Änderung des W

Programmierebene

Änderung des Wertes über Zehnertastatur.

Taste (c)

Funktion in Bediener- und Anzeige wird gelöscht. Rückstellung auf die Zahl Null oder Rückstellung auf den Setzwert des Hauptzählers. Rückstellung der möglichen programmierten Dauerkontakte. Auswahl der Ausgangssignale auf Dauersignal (Latch).

Taste F

Funktion in der Bedienerebene Umschaltung von beliebiger Anzeige zu einem Parameter entsprechend der Auswahl in Zeile 35 zur schnellen Vorwahleingabe.

Funktion in der Programmierebene In Verbindung mit der Taste 🕅 Umschalten in die Programmierebene.

Vorzeichentaste +/-

Funktion in der Bedienerebene Gleichzeitiges Drücken der Vorzeichentaste 💤 und der Taste (2) bedeutet das Starten der Testroutine, bei gleichzeitigem Netzein schalten

Funktion in Bediener- und Eingabe des Vorzeichens.
Programmierebene



Das Einrichten der Programmierung und die 4 Programmierfelder werden nun in der Reihenfolge ihrer Anwendung beschrieben.

Programmierung einschalten

- Taste (P/R) drücken.
- Von der Bedienerebene wird in die Programmierebene umgeschaltet.
- Taste F drücken.
- **LodE** wird angezeigt.
 - Der Code besteht für die Programmierfelder 1 4.
- Code eingeben.
- Taste → drücken.



Bei Auslieferung ist kein Code eingeben.

Falscher Code Falscher Code eingegeben:

- **Error** erscheint in der Anzeige, solange die Taste F gedrückt
- Der Zähler befindet sich wieder in der Bedienerebene.
- Taste (P/R) drücken.
- Taste F drücken.
- Korrekten Code eingeben.

Korrekter Code unbekannt Ist der korrekte Code nicht bekannt:

Zähler bitte an das Werk zurückschicken.

Korrekter Code →

- Bei korrektem Code Taste → drücken.
- Nun werden die Programmierfelder nacheinander aufgerufen.




Programmierfeld 1

Informationen über die Anzeigen und über die Änderung der einzelnen Werte finden Sie auch im Kapitel 4.

- → Wiederholt Taste → drücken.
- Die Betriebsparameter werden nacheinander angewählt. Die jeweilige LED blinkt.

Betriebsparameter ändern → Geänderten Wert über Zehnertastatur eingeben.



Strichlinie auf der Anzeige.



Programmiervorgang zum Ausblenden des Vorzeichens beim Σ :

- Zähler in den PGM-Mode schalten.
- Zeile 5 (Σ) anwählen.
- Totalisator über Taste (c) löschen.
- Taste +/- betätigen. Auf dem display erscheint "-oFF 0."
- Durch wiederholtes Betätigen der Taste 🔂 kann die Funktion ein bzw. ausschalten werden.
- Wird die Zeile mit "oFF 0" verlassen, wird die Ausgabe des Vorzeichens beim Totalisator unterdrückt.

Programmierfeld 2

Im zweiten Programmierfeld erscheint in der Anzeige das Zeichen STAT für die Status-Anwahl.


 5Ł RŁ erscheint in der Anzeige. Die entsprechende LED des Betriebsparameters blinkt.

Bedeutung der Status-Zahlen

- 0 Betriebsparameter kann in der Bedienerebene angewählt, abgelesen und geändert werden.
- Betriebsparameter kann in der Bedienerebene angewählt und abgelesen werden.
- 2 Betriebsparameter wird für die Bedienerebene völlig gesperrt. Bei der Anwahl dieses Betriebsparameters wird dieser in der Bedienerebene nicht angezeigt, sondern übersprungen. Die entsprechende Funktion bleibt erhalten.

Status ändern

- → Entsprechende Status-Zahl mittels Zehnertastatur eingeben.
- Geänderte Status-Zahl wird automatisch abgespeichert, wenn die nächste Programmierzeile angewählt wird.
- → Wiederholt Taste (→) drücken.
- Der Status jedes einzelnen Betriebsparameters wird in Folge angewählt.



11. Zeile

SERE C

XP - Zählerstand Hauptzähler

12 Zeile

5EAE ()

P1 - Vorwahlwert 1

13. Zeile



P2 - Vorwahlwert 2

XP P1 P2 m \(\Sigma\) XB B1 (2)

14. Zeile



SC - Gesamtsummen des Hauptzählers



15. Zeile **5**El

XP P1 P2 m 2 XB B1 ②

 Σ - Gesamtsummen des Hauptzählers

16. Zeile

SERE []

XB - Zählerstand Nebenzähler

SCAC ()

B1 - Vorwahlwert Nebenzähler

18 Zeile

17. Zeile



Betriebsstundenzähler

 Nach Ablauf dieser Programmierzeilen erscheint eine Strichlinie auf der Anzeige. Die Strichlinie stellt das Ende des zweiten Programmierfeldes dar.



Bei Werksauslieferung ist der Status für alle Betriebsparameter auf Null eingestellt.

Programmierfeld 3 und 4

Das Programmierfeld 3 beginnt mit der Programmierzeile 21 und das Programmierfeld 4 mit Zeile 43. In diesen Programmierfeldern werden 26 Programmierzeilen nacheinander angezeigt.



Die Werkseinstellung ist jeweils durch einen * gekennzeichnet.

- → Wiederholt Taste → drücken.
- Die Programmierzeilen werden nacheinander angewählt.
 Die Eingabe wird abgespeichert, wenn die nächste Programmierzeile abgerufen wird.

21. Zeile



Betriebsarten

- 0 * Stufenvorwahl
- 1 Hauptvorwahlen
- 2 Parallelvergleich
- 3 P1-Schleppvorwahl

22. Zeile



Skalierungsfaktor Hauptzähler

Skalierungsbereich 0.0001 bis 99.9999

* 1,0000

0.0001

99.9999

23. Zeile

23 1

Multiplikator Nebenzähler

* 1

2

99



Programm	ierebene	NE212 (V)
24. Zeile	24 O	Frequenz Hauptzähler Spur A 0 * 10 kHz 1 25 Hz 2 15 Hz
25. Zeile	25 O	Frequenz Hauptzähler Spur B 0 * 10 kHz 1 25 Hz 2 15 Hz
26. Zeile	26 O	Frequenz Nebenzähler Spur XB 0 * 10 kHz 1 25 Hz 2 15 Hz
27. Zeile	27 0	 Zählweise XP und ∑ * Spur A und UP/DOWN-Signal auf Spur B Differenzzählung Spur A addierend und Spur B subtrahierend (A-B) Summenzählung Spur A addierend und Spur B addierend (A-B) Spur A 90° Spur B Einfachauswertung Spur A 90° Spur B Zweifachauswertung Spur A 90° Spur B Vierfachauswertung Spur A 90° Spur B Vierfachauswertung Bei Einstellung Spur A 90° Spur B müssen die Eingangsfrequenzen für Spur A und Spur B auf 10 kHz (Zeilen 24 und 25) eingestellt sein.
28. Zeile	28 0	Dezimalpunkt (gültig für XP, P1, P2, SC, ∑) 0 * Kein Dezimalpunkt 1 0.0 2 0.00 3 0.000
29. Zeile	29 O	Rückstellung Hauptzähler 0 * Automatische Rückstellung und extern, statisch wirksam 1 Automatische Rückstellung und extern, flankenaktiv 2 nur externe Rückstellung, statisch wirksam 3 nur externe Rückstellung, flankenaktiv
30. Zeile	30 0	Rückstellung Nebenzähler 0 * Automatische Rückstellung und extern, statisch wirksam 1 Automatische Rückstellung und extern, flankenaktiv 2 nur externe Rückstellung, statisch wirksam 3 nur externe Rückstellung, flankenaktiv
31. Zeile	31 0.25	Ausgangszeit P1 00.00 Angaben in Sekunden (Tol -0,01s, Bereich 00,02-99,99) 00,25 * 0,25 99.99 maximale Wischzeit

LAtch LAtch = Dauersignal, C -Taste drücken



\sim	- -	
.7.7	/01	10

100 0.00

Ausgangszeit P2

- 00,00 Angaben in Sekunden (Tol -0,01s, Bereich 00,02-99,99)
- 00.25 * 0.25
- 99,99 maximale Wischzeit
- LAtch LAtch = Dauersignal, (c) -Taste drücken

33. Zeile



Ausgangszeit B1

- 00,00 Angaben in Sekunden (Tol -0,01s, Bereich 00,02-99,99)
- 00,25 * 0,25
- 99.99 maximale Wischzeit
- LAtch LAtch = Dauersignal, C -Taste drücken

34. Zeile



Übernahme der Vorwahlen P1, P2 und B1

8 Bei Rückstellung1 Sofort wirksam

35. Zeile



Adresse für Funktionstaste F

- 0 * Ohne Funktion
- 1 XP Aktueller Zählerstand Hauptzähler
- 2 P1 Vorwahlwert 1
- 3 P2 Vorwahlwert 2
- 4 SC -Setzwert des Hauptzählers
- 5 Σ- Gesamtsummenzähler
- 6 XB Zählerstand Nebenzähler
- 7 B1 Vorwahlwert Nebenzähler
- 8 Ø Betriebsstundenzähler

36. Zeile



1

Funktion des Nebenzählers XB

- Ansteuerung über externen Eingang XB
- * Ansteuerung automatisch beim Erreichen von P2 (z. B. zur Chargenzählung)
- 2 Tachofunktion (Signaleingang auf XB)

37. Zeile



Impulse pro Maßeinheit bei Tacho

0 * 1,00 1 0,01-9999,99

38 Zeile

38 0

Eingabe der Meßzeit in Sekunden (s)

- * Zeitbasis 1 s
- 1 Zeitbasis 2 s
- 2 Zeitbasis 3 s
- 3 Zeitbasis 6 s
- 4 Zeitbasis 10 s
- 5 Zeitbasis 20 s
- 6 Zeitbasis 30 s
- 7 Zeitbasis 60 s

Die Zeitbasis muss in Abhängigkeit von Impulsen gewählt werden.

Beispiele

Impulse pro Umdrehung	Zeitbasis in Sekunden
≥ 60 lmp/U	1 s
< 60 ≥ 30 lmp/U	2 s
bis	bis
1 Imp/U	60 s



40. Zeile	40 0	Funktion Eingang XB Stopp 0 * XP Stopp 1 Betriebsstunden Ein/Aus, Ein solange Signal ansteht 2 Hold für Display/Tasten gesperrt, solange Signal ansteh
41. Zeile	Y! 0	Code-Einstellung 0 * Kein Code 1 1-9999
		 Nach Ablauf dieser Programmierung erscheint eine Strichlinie auf der Anzeige. Die Strichlinie stellt das Ende des vierten Programmierfeldes dar.
		Programmierfeld 4
43. Zeile	43 0	Baudrate 0 * 4800 Baud 1 2400 Baud 2 1200 Baud 3 600 Baud
44. Zeile	44 0	Parity Einstellungen PC/Steuerung 0 * Even Parity
45. Zeile	45 00	Adresse * 0 1-99
46. Zeile	46 0	Stoppbits 0 * 1 Stoppbit 1 2 Stoppbits
		 Nach Ablauf dieser Programmierung erscheint eine Strichlinie auf der Anzeige. Die Strichlinie stellt das Ende des vierten Programmierfeldes dar.
Program	nmierung ausschalten	→ Taste PR drücken. Zähler befindert sich in der Bedienerebene.

- Zähler auf Werkseinstellung → zurückprogrammieren •
- Gerät einschalten und gleichzeitig Taste © und 🕅 drücken. Alle bereits programmieren Werte werden auf die Werkseinstellung zurückprogrammiert. In der Anzeige erscheint kurz "Clr Pro."



Programmierzeilen

		Programmierzeilen	
Zeile	Werkseinstellung	Kundenprogramm	Kurzbeschreibung
01	0		XP - Zählerstand Hauptzähler
02	100		P1 - Vorwahlwert 1
03	1000		P2 - Vorwahlwert 2
04	0		SC - Setzwert des Hauptzählers
05	0		Σ - Gesamtsummenzähler
06			XB - Zählerstand Nebenzähler
07	10		B1 - Vorwahlwert Nebenzähler
08			 Betriebsstundenzähler
10			Trennzeile
11	SERE 0	SERE	XP - Zählerstand Hauptzähler
12	SERE 0	SERE	P1 - Vorwahlwert 1
13	SERE 0	SERE	P2 - Vorwahlwert 2
14	SERE 0	SERE	SC - Setzwert des Hauptzählers
15	SERE 0	SERE	Σ - Gesamtsummenzähler
16	SERE 0	SERE	XB - Zählerstand Nebenzähler
17	55 <i>8</i> 5 0	SERE	B1 - Vorwahlwert Nebenzähler
18	5 <i>ERE</i> 0	SERE .	 Betriebsstundenzähler
20			Trennzeile
21	21 0	21	Betriebsart Hauptzähler
22	SS 10000	25	Skalierungsfaktor Hauptzähler
23	23 1	23	Multiplikator Nebenzähler
24	24 0	24	Frequenz Hauptzähler Spur A
25	2S 0	25	Frequenz Hauptzähler Spur B
26	26 0	26	Frequenz Nebenzähler XB
27	27 0	27	Frequenz Hauptzähler
28	28 0	28	Dezimalpunkt (gültig für XP, P1, P2, SC, Σ)
29	29 0	29	Rückstellung Hauptzähler
30	30 0	30	Rückstellung Nebenzähler
31	3 / 0.25	3 !	Ausgangszeit P1
32	32 0.25	32	Ausgangszeit P2
33	33 025	33	Ausgangszeit P3
34	34 0	34	Übernahme der Vorwahlen P1, P2, P3 Adresse für Funktionstaste
35	35 0	35	
36 37	36 0	36	Funktion des Nebenzählers XB
38	37 .00	37	Impulse pro Maßeinheit bei Tacho
39	38 0	38	Eingabe der Meßzeit in Sekunden (s) Zuordnung Ausgang 3
40	39 0	39	Funktion Eingang 15
41	40 O	40	Code Einstellung
42	ч। <i>0</i> 	41	Trennzeile
43	43 O	υɔ	Baudrate
44	44 0	43 44	Parity
45	45 00	45	Adresse
46	46 0	46 46	Stoppbit
47	<u></u>	IU.	Trennzeile
.,			



5.1 Betriebsarten Hauptzähler

Nachfolgend werden die Betriebsarten beschrieben.

Stufenvorwahl

Das Gerät zählt bei Erreichen eines Vorwahlwertes zum nächsten Vorwahlwert weiter. Die Vorwahlwerte werden immer in der Reihenfolge 1. Vorwahlwert und 2. Vorwahlwert abgearbeitet. Die Vorwahlwerte können beliebig gewählt werden. Eine automatische Rückstellung auf den Setzwert ist bei dem zweiten Vorwahlwert möglich. Eine externe oder manuelle Rückstellung ist jederzeit möglich.

Hauptvorwahl

Der Zähler wird bei Erreichen der einzelnen Vorwahlwerte auf den Setzwert zurückgesetzt. Die Vorwahlwerte werden immer in der Reihenfolge 1. Vorwahlwert und 2. Vorwahlwert abgearbeitet. Eine automatische Rückstellung auf den Setzwert ist bei P2 möglich. Eine externe oder manuelle Rückstellung ist jederzeit möglich.

Parallelvergleich

Bei Erreichen der Vorwahlwerte schalten die Ausgänge als Dauersignale bei Überschreitung des jeweiligen Vorwahlwertes in beide Zählrichtungen. Die Vorwahlwerte können beliebig gewählt werden und arbeiten unabhängig voneinander. Wischsignale sind bei Parallelvergleich nicht möglich.

P1- Schleppvorwahl


Der Vorwahlwert P1 dient als Vorsignal und arbeitet als Schleppvorwahl. Das Vorsignal schaltet immer um den eingegebenen Wertvor dem Endsignal. Der 2. Vorwahlwert kann beliebig gewählt werden.

Nullkontakt


Bei allen Betriebsarten kann das Ausgangssignal B1 vom Nebenzähler als Nullkontakt dem Hauptzähler zugeordnet werden (Zeile 39). Der Nebenzähler hat dann kein Ausgangssignal.

5.2 Zählweise für Haupt- und Gesamtsummenzähler (Input modes)

Dieser Zähler kann vor- und rückwärts zählen. Die Zählrichtung ist unabhängig von der addierenden oder subtrahierenden Betriebsart. Ausnahme ist die Summenzählung (A+B).




Vor-/ Rückwärtszählung mit einer Zählspur A und externes Up/Down-Signal auf Spur B




Differenzzählung Spur A addierend und Spur B subtrahierend (A-B)

Signaldauer und Zeitpunkt beliebig.



Summenzählung Spur A addierend und Spur B addierend (A+B)

Die Betriebsart und damit die Zählrichtung wird in der Programmierebene gewählt.



Vor-/Rückwärtszählung mit zwei um 90° phasenversetzten Zählsignalen

Die Zählrichtung wird automatisch erkannt aus dem 90° vor- und nacheilenden Phasenversatz. Der interne Phasendiskriminator wertet aus. Zwei- oder Vierfachauswertung ist möglich.





5.3 Ausgangsverhalten (Output Modes)

Das Verhalten der Signalausgänge wird bestimmt durch

- Programmierung des Vorwahlwertes, des Setzwertes, der Ausgangszeit, der Ausgangslogik, der Augangsfunktion,
- externe Rückstellung,
- externe Zählsteuerung.


Die nachstehenden Diagramme zeigen das Ausgangsverhalten der Signalausgänge.


Addierende Betriebsart

Subtrahierende Betriebsart

Stufenvorwahl mit Dauersignal, ohne automatische Rückstellung


Setzwert bei Null






Stufenvorwahl mit Wischsignal, ohne automatische Rückstellung


Setzwert bei Null






mit Setzwert negativ


Stufenvorwahl mit Wischsignal, aber Vorkontakt als Dauersignal, mit automatischer Rückstellung






mit Setzwert negativ

Hauptvorwahl mit Wischsignal, mit automatischer Rückstellung









Addierende Betriebsart

Subtrahierende Betriebsart

Setzwert bei Null

Hauptvorwahl mit Wischsignal, aber Ausgangssignal P1 als Dauersignal, mit automatischer Rückstellung







Addierende Betriebsart

Subtrahierende Betriebsart


Setzwert bei Null

Hauptvorwahl mit Wischsignal, ohne automatische Rückstellung






Parallelvergleich



Bei subtrahierender Betriebsart ist kein sinnvoller Betrieb möglich.

Schleppvorwahl mit Wischsignal, ohne automatische Rückstellung



Die Eingabe des Vorwahlwertes P1 entspricht dem Abstand des Vorsignals vor dem Endsignal. Das heißt, bei Veränderung des Endsignals, also des Vorwahlwertes P2, wird das Vorsignal automatisch nachgezogen.

 $\mathring{\mathbb{I}}$

Addierende Betriebsart ist dann gegeben, wenn der Setzwert SC kleiner als die beiden Vorwahlen P1 und P2 gewählt wurde. Subtrahierende Betriebsart ist dann gegeben, wenn der Setzwert SC größer als die beiden Vorwahlen P1 und P2 gewählt wurde. Bei den Betriebsarten 2 Parallelvergleich und 3 Schleppvorwahl ist bei der subtrahierenden Betriebsart kein sinnvoller Betrieb möglich.



6 Technische Daten

Anzeige 7-Segment-LED-Anzeige, 8-stellig, rot

mit Vornullenunterdrückung und Minuszeichen

Ziffernhöhe 7,6 mm

Versorgungsspannung je nach Bestellung

Leistungsaufnahme 6 VA, 6 W

Geberversorgung 12...26 VDC, max. 100 mA Optokopplereingänge PNP-, NPN- oder AC-Logik

Max. Zählfrequenz 15 Hz, 25 Hz oder 10 kHz programmierbar

Datenspeicherung > 10 Jahre (über EEPROM)
Befestigung mittels Spannrahmen

Abmessungen 72 x 72 mm, Gehäuse für Frontplatteneinbau

Einbautiefe ca. 100 mm Aderquerschnitt max 1,5 mm²

Gehäusematerial Front: Polycarbonat schwarz matt, UL 94V-0
Gewicht Ausführung AC: ca. 450 g, DC: ca. 320 g
Schutzart Frontseite IP 65 nach DIN 40050

 $\begin{tabular}{lll} Umgebungstemperatur & 0...+50 \ ^{\circ}C \\ Lagerungstemperatur & -20...+70 \ ^{\circ}C \\ \end{tabular}$

Luftfeuchtigkeit Max. relative Feuchte 80%, nicht detauend Allgemeine Anforderungen EN 61010 Teil 1


EN 61010 Teil 1 - Schutzklasse II

- Überspannungskategorie II

- Verschmutzungsgrad 2

Störfestigkeit EN 50082-2 Störaussendung EN 50081-1

6.1 Abmessungen und Einbaumaße







6.2 Werkseinstellung

Bei Lieferung des Zählers sind folgende Parameter ab Werk programmiert:

Vorwahlwert Hauptzähler P1 auf 100
Vorwahlwert Hauptzähler P2 auf 1000
Setzwert Hauptzähler SC 0
Skalierungsfaktor Hauptzähler B1 10
Nebenzähler Multiplikator 1

Anzeige ohne Dezimalpunkt

Wischsignalzeit Haupt-/ Nebenzähler 0,25s

Betriebsart

Stufenvorwahl

Zählweise für Haupt- und Gesamtsummenzähler

Spur A und UP/DOWN auf

Spur B

Vorwahländerung wirksam nach Rückstellung

Eingangsfunktion Nebenzähler externe Ansteuerung

Zählfreguenz Nebenzähler 10 kHz

6.3 Fehlermeldungen

Fehlermeldungen Err I und Err 2:

Fehler muss im Werk behoben werden

Err 5

Abläufe zu schnell, z.B. sehr kleine Abstände zwischen den Vorwahlen bei

hoher Zählfrequenz.

 Fehlermeldung Err 5 und Err kann mit Taste c gelöscht werden.

7 Ausführungen und Bestellbezeichnung

Best.-Nr. Schnittstelle

- 0 Ohne Schnittstelle
- 1 Schnittstelle RS232
- 2 Schnittstelle RS422
- 3 Schnittstelle RS485

Ausgänge

- Mit Relais, Nebenzähler Schließer
- 2 Mit Relais, Nebenzähler Öffner
- 3 Elektronische Ausgänge PNP
- 1 Elektronische Ausgänge NP

Spannung

- 1 Spannung 24/48 VAC
- 2 Spannung 115/230 VAC
- 3 Spannung 24 VAC

NE212.